

Asbestianalyysi pintapyyhintänäytteestä

Ohjeet näytteenottajalle

Tarvittavat välineet:

Sulkijalla varustettu muovipussi (esim. minigrip), noin 1-2 litran kokoinen

Näytteenotto:

1. Valitse hyvä näytteenottopaikka. Hyvä paikka on sellainen missä pöly voi vapaasti laskeutua esim. hyllyn tai komeron päältä (kattoon matkaa vähintään 50 cm). Pölyn tulisi myös olla maksimissaan kaksi viikkoa vanhaa.
2. Käännä pussi nurinpäin. Aseta kätesi pussiin ja pyyhi tukittava pinta pussilla. Pussin staattinen sähköisyys kerää pintapölyn talteen. Varo rikkomasta pussin teräviin reunoihin.
3. Käännä pussi oikeinpäin ja sulje huolellisesti.
4. Käytä vähintään yksi pussi kuhunkin tutkintakohteeseen.
5. Numeroi pussit ja kirjaa tilauslomakkeeseen näytteenottokohteet.
6. Täytä tilauslomake ja toimita näyte tutkimuslaboratorioon (yhteystiedot lomakkeessa)